



Når dørtelefon ringer:

- Tryk 1 for at besvare opkald.
- Tryk 2 for at åbne dør til opgang.
- Tryk igen 1 for at afslutte opkald.

Ønskes telefonen lydløs om natten:

- Hold 3 inde i 3 sekunder for at gøre telefonen lydløs.
- Tryk på 3 for at slå lyd til igen.